



- Smeer de dekvloer met afschot tot aan bovenzijde drain.

Drain moet minimaal
10 cm van de muur.

