

**Onderhoud en gebruik  
microcement oppervlakken**

Het schoonmaken van microcement kan met reguliere schoonmaakproducten als zachte, niet bijtende allesreiniger en groene zeep. Microcement is niet bestand tegen chloor en bleekhoudende schoonmaakproducten, deze producten kunnen de beschermlaag aantasten. Schoonmaakazijn bij voorkeur ook niet gebruiken. Bij hoge uitzondering, maximaal één keer in de 3 maanden en daarna direct grondig schoonspoelen met water, zodat het product niet te lang op de beschermlaag kan inwerken.

**Wanden & vloeren**

Voor de wanden zijn er verder geen bijzonderheden. Kalkaanslag op douchewanden kunt u vermijden door het oppervlak na het douchen met een trekker af te nemen en te drogen. De verdunde schoonmaakazijn slechts in zeer beperkte mate gebruiken. Zorg ervoor dat er geen plekken ontstaan waar dagenlang water blijft staan. Met name onder badproducten, plantenbakken, matjes etc. De combinatie van zeephoudende producten en water kan na lang inwerken de beschermlaag aantasten.

**Beschadigingen**

Wanneer er beschadigingen worden geconstateerd, moeten deze zo snel mogelijk gerepareerd worden. De beschadigingen kunnen de beschermlaag zodanig beschadigen dat vocht en vuil door kan dringen tot de microcement laag. Ook onherstelbare verkleuringen, verwaarloosde beschadigingen en grotere vocht schade kunnen hier gevolg van zijn. Wanneer de coating maar ook de microcement laag is aangetast, dient u eerst de microcement laag op te vullen, te herstellen en daarna te helen. Het is mogelijk dat er een kleurverschil ontstaat met de eerdere stuc laag. Na het opschuren van de laag en het in acht nemen van voldoende droogtijd kunt u opnieuw de impregneer en coating aanbrenge. Als alleen de coating is beschadigd, dient u het coatinglaagje licht op te schuren met schuurpapier van korrel 180. Daarna kunt u een aantal nieuwe lagen coating aanbrenge. De microcement laag kan zowel voor als na het betegelen worden aangebracht, wel moeten alle locaties waar badkamer sanitair, leidingen en kranen geplaatst worden, afgedopt en aangelegd zijn. Als de microcement laag klaar is, kunt u het sanitair en de kranen plaatsen en afkitten met zuurvrije kit. Let goed op de plekken in de bad-

kamer waar altijd veel water staat, als er op dit soort plekken een beschadiging komt dient u de toplaag direct te repareren en de coating opnieuw aan te brengen.

**Onderhoud**

De microcement oppervlakken moet u onderhouden om de duurzaamheid van het product te behouden. Wordt het oppervlak niet goed onderhouden, kunnen wij u niet garanderen dat het product zijn duurzaamheid behoud.

**Douche**

Douchewanden moeten ook onderhouden worden (naar gelang van mate van gebruik). Wanneer u de douche gaat onderhouden dient u eerst licht op te schuren met een schuurpapier korrel van 180 tot 200. Als dit gebeurd is kunt u direct een nieuwe coating laag coating aanbrenge met een 2 componentenroller of met een kwast. Bij intensief gebruik zal het onderhoud vanzelfsprekend eerder nodig zijn dan wanneer het microcement minder intensief gebruikt wordt. Zorg ervoor dat u niet zodanig lang wacht dat de slijtage of de beschadigingen al te ver zijn ingetreden. Uiteraard kunt u dit onderhoud ook door een specialist laten uitvoeren.

