

Op korte termijn gaan wij uw microcement vloer of wand maken. Om tot een goed eindresultaat te komen is het van belang dat u onderstaande punten goed doorneemt.

Droog

Voordat wij het microcement kunnen aanbrengen, moeten wij er zeker van zijn dat de ondergrond volledig droog is. Wanneer de ondergrond niet droog is, kunnen wij niet starten met onze werkzaamheden. Voortijdig zullen wij het vochtgehalte van de ondergrond opmeten. In de natte ruimte adviseren wij een cementgebonden ondergrond (Ardex A950). Anhydrietvloeren mogen een maximal restvochtpercentage hebben van 0.5% en voor zandcement geldt een maximal restvochtpercentage van 3.5% gemeten volgens een oppervlakte vochtmethode. Indien het vochtpercentage te hoog is adviseren wij bouwdrogers en/of blowers te huren om het droogproces te versnellen. Zorg dat de vloer of wand 2 weken voor aanvang van onze werkzaamheden al niet meer met water in aanraking komt. Voorkom ook dat het te behandelen oppervlak in aanraking is geweest met siliconenkit.

Schoon

Voor aanvang van de werkzaamheden, vragen wij u de vloer volledig leeg, schoon en stofvrij achter te laten. Er mogen geen voorwerpen meer op de vloer staan, zodat wij direct bij aankomst kunnen starten met de werkzaamheden. Tevens dient de ruimte wind en waterdicht te zijn.

Deuren

Om een stukje kwaliteit te waarborgen, vragen wij vriendelijk om de deuren te verwijderen. Zonder deuren hebben wij een beter bereik bij de kozijnen en kunnen wij ervoor zorgen dat ook daar het microcement naar wens wordt gemaakt.

Stroom

Voor verschillende elektrische apparatuur die wij zullen gebruiken tijdens onze werkzaamheden vragen wij u de stroomvoorziening te verzorgen. Het monteren van de wandcontactdozen is voldoende.

Verlichting

Onze werktijden variëren regelmatig. Zo komt het ook voor dat wij vroeg in de ochtend of laat in de middag werken. Rond deze tijden kan het, voornamelijk in de winter, donker zijn. Voldoende licht is van essentieel belang om de kwaliteit te maken die we u beloofd hebben tijdens het verkoopgesprek.

Temperatuur

Onze materialen reageren het beste met een verwerkingstemperatuur van 18 graden Celsius. Zorg dat het niet warmer is als u vloerverwarming heeft, want anders is ons materiaal slecht te verwerken.

Werkweek

Her microcement bestaat uit meerdere lagen, elke laag moet een dag drogen alvorens de volgende laag aangebracht kan worden. De applicatie van het microcement zal gedurende een week worden uitgevoerd, van maandag tot en met zaterdag.



The logo for TENDENZA is a black square with the word "TENDENZA" in white, bold, uppercase letters. The letter 'A' is stylized with a white outline.

TENDENZA

Van IJsendijkstraat 162A
1442 LC PURMEREND

0299 407747
info@tendenzadesign.nl
www.tendenzadesign.nl

Bank: NL03 RABO 0125 5256 64
BTW: NL200659960B01
KVK: 50174908

Planning

De exacte aanvangstijd van onze werkzaamheden kunnen we helaas niet geven. U krijgt een startdatum van onze uitvoerder door en op deze startdag krijgt u een dagdeel door. Elk project, elke ondervloer, heeft aandacht nodig, waardoor exacte tijden inplannen niet altijd mogelijk is. Wij starten ook bij andere projecten, dit houdt in dat het project wel start, maar wij niet per definitie om 08.00 uur bij u zullen zijn.

Vuiltjes

Vuiltjes en haartjes zijn de grootste vijand van het microcement. Daarom adviseren wij dat de ruimte zo schoon mogelijk is. Het uitvoeren van stuc- en schilderwerk vooraf draagt hier aan bij.

Plinten en aansluiting op wanden

Plinten dienen achteraf geplaatst te worden. Indien u een plintloze vloer-wand aansluiting wilt, dan dienen de wanden na het aanbrengen van de microcement vloerafwerking pas gestuct en geschilderd te worden.

Oplevering

Na het aanbrengen van het microcement wordt er een afspraak met u gemaakt voor de oplevering. Zorg dat u voor die tijd de vloer niet betreedt. Na het succesvol opleveren van het microcement kunt u deze gebruiken. Vanaf dat moment is de vloer weer beloopbaar. Op de vrijdag na de oplevering is de vloer chemisch belastbaar en volledig doorgehard. Dek de vloer niet af binnen een week na het leggen van de laatste laklaag! Dit in verband met het uitharden. Als u dit wel wilt doen zorg dan dat u ademend stucloper gebruikt. Dit heet permafrix en is online te bestellen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons op nemen.